

Vinduer med indbyggede persienneruder – Generelle retningslinjer

- Elementer med indbyggede persienneruder skal behandles med største omhu gennem alle led, så produktet ikke tager skade.
- De mest kritiske faser er nævnt nedenfor, og det er vigtigt, at alle der arbejder med indbyggede persienneruder i disse faser, er bevidste om retningslinjerne, samt agerer i henhold til disse.
- Overholdes nedenstående retningslinjer ikke, kan det medføre at garantien på persienneruden bortfalder.
- Der skal anvendes originale Screenline® styringskomponenter til persiennerude. For den optimale brugeroplevelse, kan det anbefales at anvende 3 wire styresystem – ST3134 KNX eller ST2134 LAN styreenheder.
- Elementer med motoriserede persienner er funktionstestet og fundet OK, inden de forlader fabrik.
- Styreenheder og andet tilbehør leveres ikke af Idealcombi.

| | |
|-------------------|--|
| Modtagelse | <ul style="list-style-type: none">▪ Risikoen for varerne overgår til køber ved aflæsning, og derfor har køber pligt til at kontrollere leverede varer for skader ved modtagelse jf. DVV.▪ Anmeldelse af brækage samt andre fejl og mangler. skal ske på hjemmesiden www.idealcombi.dk under kundeservice senest 3 dage efter levering OG inden elementerne fjernes fra pallen.▪ Senest 8 timer efter levering skal persiennerne køres helt ned og lamellerne være i vandret position, denne position skal persiennerne placeres i, i mindst 30 dage og må kun køres op i kortere tid i forbindelse med evt. transport af elementet. |
| Transport | <ul style="list-style-type: none">▪ Vinduer med persienneruder skal transporteres oprejst (som ved montage) OG persiennerne skal være kørt helt op i åben position.▪ Ved levering fra fabrikken kan elementerne være placeret liggende, elementet skal derfor oprejses til lodret position, Persiennerne køres ned og drejes så lamellerne ikke rører hinanden, senest 8 timer efter levering. HUSK at persiennerne kun må betjenes når elementet er i oprejst position (som ved montage). |
| Opbevaring | <ul style="list-style-type: none">▪ Vinduer med indbyggede persienneruder skal opbevares tørt og solafskærmet.▪ Under hele byggeperioden skal strømkoblingspunktet og de evt. medsendte betjeningskomponenter beskyttes mod slag, vand, byggesmuds, opløsningsmidler, andre kemikalier og skarpe genstande.▪ Vinduer med indbygget persiennerude skal ALTID opbevares med persienneren kørt helt ned og lamellerne stillet i vandret position, så |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | lamellerne ikke rører hinanden. |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Det anbefales at alle kabler leveret fra Idealcombi trækkes i "tomrør". ▪ Montagen af elementerne skal ske iht. Idealcombi's anvisninger (som elementer uden Persienner). |
| (Motordrevne persienneruder) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strømforsyning, strømtilkobling og motorstyring skal installeres og testes af autoriseret montør. |
| Bemærk | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persienneruder må kun betjenes, når elementerne står i lodret position (som ved montage) og elementet er i lukket position. ▪ Persienneruder med snoretræk må ikke monteres i miljøer med høj luftfugtighed, da fugten i denne model kan trænge ind i funktionsstyringen og beskadige produktet. |
| Garanti | Se Idealcombi's generelle garantibestemmelser. Ved tilkøb af udvidet garanti er dette angivet på ordren. |

Version 1.0 (2021-06-14)